
Bubbelbad

Skötselguide



Bada säkert. Bada skönt.

Välkommen till Delphin Spa.

Det är skönt att bada. Men för att du ska kunna slappna av måste badet vara hygieniskt och tryggt.

Bubbelbadet och dess rörsystem ska hållas fritt från smuts och bakterier. Guiden förklarar och ger dig praktiska tips på hur du håller ditt badkar rent och hygieniskt.

Delphin Spa önskar dig ett avkopplande bad i ditt bubbelbadkar!



Ett hygieniskt bubbelbad börjar med ett hygieniskt rörsystem

Det är cirkulationssystemet som gör bubbelbadkaret speciellt. För att hålla ditt bubbelbad hygieniskt och säkert behöver rören bakom cirkulationssystemet skötas om.

När karet tappas på vatten dröjer sig alltid lite vatten, hudavlagringar och tvåål- respektive schamporester kvar i rörsystemet. Dessa organiska föroreningar bildar en mycket gynnsam grogrund för bakterierna att föröka sig i och de trivs utmärkt i den varma och fuktiga miljön i rören. Över tid kan det bildas en beläggning i rören, en så kallad biofilm, som bakterier tar fäste i. Speciellt legionellabakterien är farlig. Genom att avlägsna beläggningen i rören tar man bort grogrunden för dessa bakterier.

Använd Bubbelbad Pipe Cleaner för att rengöra rören. Vi rekommenderar att Pipe Cleanern används efter senast 8 bad eller 2 månader. Det är viktigt att detta görs regelbundet för att undvika att fetthinnan blir för tjock och torkar fast. För att rengöra rören: fyll badkaret med vatten till över jet munstyckena och tillsätt sedan Pipe Cleanern. Ha cirkulationssystemet igång under

en kvart och tappa sedan ut vattnet. För att skölja rent, fyll karet med kallt vatten och tappa ut.

Rengöring av rör med Bubbelbad Pipe Cleaner kompletteras med Bubbelbad Disinfection Tabs*. Desinfektionstabletterna tar död på bakterier och mikroorganismer och förhindrar på så vis att det finns organiska föroreningar som kan föröka sig i rörsystemet. Tabletterna tillsätts efter varje bad innan vattnet tappas ur. Vänta till dess att tabletterna har löst upp sig och ha cirkulationssystemet igång en liten stund innan du sedan tappar karet på vatten.



Produkter att använda

Rengöring	Bubbelbad Pipe Cleaner
Desinfektion	Bubbelbad Disinfection Tabs*

* Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.



Njut av ett rent och härligt doftande bubbelbad

Oljiga smutsränder och rester av hudpartiklar, body lotion, schampo och liknande tas enkelt bort med det alkaliska rengöringsmedlet Bubbelbad Cleaner. Låt Cleanern verka en kort stund innan du sköljer av med vatten.

Obs: På lackade och kromade ytor samt föremål av lättmetall: testa först på ett dolt ställe.

Tillsätt en doft för ett extra skönt bad.

Bubbelbad Water Aroma innehåller en frisk doft av citrus för ett extra uppfriskande bad. Naturliga eteriska citrusoljor och härligt enbärsextrakt verkar stimulerande och uppfriskande. Eteriska apelsinoljor skyddar huden från uttorkning.

Dofterna är särskilt anpassade för bubbelbad och skummar varken för lite eller för mycket.



Produkter att använda:

Rengöring

Bubbelbad Cleaner



Produkter att använda:

Doft

Bubbelbad Doft

Chemoform Scandinavia AB

c/o Tysk-Svenska Handelskammaren

Box 271 04 | 102 52 Stockholm

SWEDEN

Tel. +46 (8) 55 92 20 55

Fax +46 (8) 55 80 28 29

www.chemoform.se

chemoform.scandinavia@chemoform.com

Delphin Spa – a brand of Chemoformgroup

